

ASSEMBLY NOTE / SCHEDA DI MONTAGGIO pag. 1/2

BW01
BMW F 800 GS 2009
1 SIL STR
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L


MONTAGGIO SILENZIATORE TERMIGNONI

- Allentare le molle di fissaggio del silenziatore di serie (Fig. A e B);
- Rimuovere la vite di bloccaggio del silenziatore di serie al telaio (Fig. C);
- Asportare il silenziatore di serie dal collettore di serie (Fig. D);
- Inserire il silenziatore sul collettore di serie (Fig. E).
- Bloccare il silenziatore con le molle di serie (Fig. F e G);
- Posizionare le due sagome in gomma sulla fascetta di supporto (Fig. H e I), e montare quest'ultima sul silenziatore
- Fissare la fascetta supporto silenziatore al telaio tramite la vite a testa cilindrica M8x25 e la rondella 8x16 in dotazione (Fig. L).

MOUNTING THE TERMIGNONI SILENCER

- Release the silencer springs (Fig. A e B);
- Remove the screw which lock the silencer to the frame (Fig. C);
- Take away the original silencer from the collector (Fig. D);
- Insert the silencer on the collector (Fig. E);
- Lock the silencer with the original springs (Fig. F e G);
- Put the two rubber profiles on silencer ring holder and mount the assembly on the silencer (Fig. H e I);
- Fix the silencer ring holder to the frame with the screw M8x25 and the washer 8x16 supplied (Fig. L).



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

PACKING LIST pag.2/2

BW01	BMW F 800 GS 2009	1 SIL STR
-------------	--------------------------	------------------

- 1) N°1 SILENZIATORE - SILENCER **BW01** (Db killer **TER261**)
- 2) N°1 VITE TESTA CILINDRICA - SCRWE **TCEI M8X25**
- 3) N°1 FASCETTA SUPPORTO SILENZIATORE – SILENCER RING HOLDER **TBW003**
- 4) N°1 RONDELLA - WASHER **M8X16** (6592/I M8)

