

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

H129
Honda CRF 250 R 2015
Kit
A

B

C

D

E

F

G


SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE ORIGINALE

- Svitare le viti della sella e delle fiancatine (Fig. A,B,C);
- Rimuovere la sella per poi rimuovere le fiancatine (Fig. D,E);
- Svitare le viti delle due fascette innesto del silenziatore (Fig. F,G);

DISASSEMBLY OF THE ORIGINAL SILENCER

- Unscrew the screws to the seat and to the side panels (Pic. A,B,C);
- Remove the seat and then the side panels (Pic. D,E);
- Unscrew the screws at the two small metal clamps (Pic. F,G);

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 2/6

H129
Honda CRF 250 R 2015
Kit
I

J


SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE ORIGINALE

- Svitare le viti di sostegno del silenziatore (Fig. I,J,K,L);
- Rimuovere il silenziatore (Fig. M);
- Svitare i dadi dell'attacco testa del collettore e rimuoverlo (Fig. N,O);

K

L


DISASSEMBLY OF THE ORIGINAL SILENCER

- Unscrew the screws that hold the silencer (Pic. I,J,K,L);
- Remove the original silencer (Pic. M);
- Unscrew the nuts on the collector flange head and remove it (Pic. N,O).

M

N

O


NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

H129
Honda CRF 250 R 2015
Kit
01

02

03

04

05

06

07

08


MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Montare la ghiera sulla boccola e alloggiarle nell'attacco testa, fissandole con i dadi originali senza serrare (Fig. 01,02);
- Inserire il collettore nella boccola e fissarlo con la molla corta con gommino, utilizzando il tira-molla in dotazione (Fig. 03,04,05);
- Posizionare la molletta filettata M8 sulla staffa supporto corpo centrale (Fig. 06);
- Innestare il corpo centrale sul collettore e fissarlo al telaio con la vite M8x25 e la rondella 8x16, in dotazione, senza serrare (Fig. 07,08);

MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Mount the flange on the bushing and place them into the cylinder head, fixing all with the original nuts without tightening (Pic. 01,02);
- Insert the collector into the bushing and fix it with short spring with rubber, using the pull springs, in the pack (Pic. 03,04,05);
- Position the clip M8 on the central body support bracket (Pic. 06);
- Insert the central body into the collector and fix it at the frame with the screw M8x25 and the washer 8x16, in the pack, without tightening (Pic. 07,08);

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

H129
Honda CRF 250 R 2015
Kit

09



10



11



12



13



14



15



16



17



18



MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Posizionare i distanziali in alluminio sulla staffa supporto silenziatore, tenendo il distanziale più spesso e il distanziale in teflon sul lato interno (Fig. 09,10);
- Innestare i silenziatori al corpo centrale (Fig. 11);
- Fissare i silenziatori al telaio con le viti M8x35 e le rondelle 8x24, in dotazione (Fig. 12,13);
- Agganciare le molle corte con gommino (Fig. 14,15);
- Ora serrare tutte le viti iniziando dalla staffa supporto silenziatore (Fig. 16,17,18);

MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Position the aluminum spacer on the silencer support brackets, taking the thicker spacer and the spacer teflon on the inner side (Pic. 09,10);
- Insert the silencers to the central body (Pic. 11);
- Fix the silencers to the frame with the screws M8x35 and the washers 8x24, in the pack (Pic. 12,13);
- Hook the short springs with rubber (Pic. 14,15);
- Now tighten all the screws starting from the one of the silencer support bracket (Pic. 16,17,18);



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 5/6

H129

Honda CRF 250 R 2015

Kit

19



MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Rimontare le fiancatine e la sella (Fig. 19).

MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Remount the side panels and the seat (Pic. 19).





TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa - Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

DOTAZIONE PACKING LIST

pag. 6/6

H129

Honda CRF 250 R 2015

Kit

- N°1 SILENZIATORE DESTRO - *RIGHT SILENCER* cod. H117
N°1 SILENZIATORE SINISTRO - *LEFT SILENCER* cod. H117
N°1 COLLETTORE - *COLLECTOR* cod. H117
N°1 CORPO CENTRALE - *CENTRAL BODY* cod. H117
N°1 BOCCOLA - *BUSHING* cod. TH055
N°1 GHIERA - *FLANGE* cod. TH054
N°2 DISTANZIALI ECCENTRICI ALTI - *HIGH ECCENTRIC SPACERS* cod. TER463
N°2 DISTANZIALE IN ALLUMINIO - *ALUMINUM SPACER* cod. TER464
N°2 DISTANZIALE PTFE cod. TER530
N°3 MOLLE CORTE CON GOMMINO - *SHORT SPRINGS WITH RUBBER* cod. TER009
N°1 TIRA-MOLLA - *PULLS SPRING* cod. TER343
N°1 MOLLETTATA FILETTATA M8 - *CLIP M8* cod. 0501102055
N°1 VITE TCEI - *ROUND HEAD SCREW INOX M8x25* cod. 5931/I M8x25
N°2 VITI TCEI - *ROUND HEAD SCREWS INOX M8x35* cod. 5931/I M8x35
N°1 RONDELLA - *WASHER INOX 8x16* cod. 6593/I 8x16
N°2 RONDELLE - *WASHERS INOX 8x24* cod. 6593/I 8x24

